

FB200AS Driver 설치

Version 1.0

주식회사 **펌테크** 경기도 성남시 중원구 상대원동 442-5 쌍용 IT B동 606호 전화 : 031-719-4812 팩스 : 031-719-4834 www.firmtech.co.kr

Revision History

날짜	버전	항목
2009-10-16	1.0	초안작성

목차

1 FB200AS Driver	설치하기	4
2 FB200AS Driver	설치 확인방법	11

1 FB200AS Driver 설치하기

아래의 내용은 FB200AS 를 Windows XP 에 처음 설치한다는 가정하에 설명한 내용이다.

1. FB200AS 를 PC 의 USB 에 연결하고 전원을 ON 한다.

새 하드웨어 검색 마법사	
	새 하드웨어 검색 마법사 시작
	이 마법사는 다음 하드웨어에 대한 소프트웨어 설치를 도와줍니 다. FB200AS
	🧼 하드웨어에 포함된 설치 CD 또는 플로피 디스크가 있으면 지금 삽입하십시오.
	원하는 작업을 선택하십시오.
	○ 소프트웨머 자동으로 설치(권장)(!) ④ 목록 또는 특정 위치에서 설치(고급)(S)
	계속하려면 [다음]을 클릭하십시오.
	< 뒤로(<u>B</u>) 다음(<u>N</u>) > 취소

<그림 1-1>

 <그림 1-1> 과 같은 창이 나오면 "목록 또는 특정 위치에서 설치(고급)(S)" 을 선택 하고 다음(N) 을 클릭한다.

세 하드웨어 검색 마법사
검색 및 설치 옵션을 선택하십시오.
⊙ 이 위치에서 가장 적합한 드라이버 검색(S) 아래 확인란을 사용하여 기본 검색 위치(로컬 경로 및 이동식 미디어)를 제한하거나 확장하십 시오, 검색한 것 중 최적의 드라이버를 설치할 것입니다.
 ✓ 이동식 미디어 검색(플로피, CD-ROM,)(M) ✓ 검색할 때 다음 위치 포함(<u>0</u>): C:₩FB200AS Driver ✓ 찾아보기(<u>R</u>)
 ○ 검색 안 함. 설치할 드라이버를 직접 선택(D) 목록에서 장치 드라이버를 선택하려면 이 옵션을 선택하십시오. 사용자가 선택한 드라이버가 사용자 하드웨어에 가장 일치하는 것임을 보장하지 않습니다.
< 뒤로(<u>B</u>) 다음(<u>N</u>) > 취소
<그림 1-2>

 <그림 1-2> 와 같은 창이 나오면 "찾아보기(R)" 를 클릭 하여 FB200AS 의 Driver 가 있 는 위치를 선택해 준다.

	폴더 찾아보기 ?	3
	하드웨어에 대한 드라이버가 들어 있는 폴더를 선택하십시오.	
	 ● 나문서_090303 ● 즐겨찾기 ● 즐 거찾기 ● Bluetooth ● cwp_doc ● Download ● email ● embedded ● FB200AS Driver ● amd64 ● i386 ● NASM 	
	하위 폴더를 보려면 위의 + 기호를 클릭하십시오.	
	확인 취소	
-	<그림 1-3>	
새 하드웨어	검색 마법사	
검색 및 설	·치 옵션을 선택하십시오.	
• 미 맛: 것:	위치에서 가장 적합한 드라이버 검색(<u>S</u>) 배 확인란을 사용하여 기본 검색 위치(로컬 경로 및 이동식 미디어)를 제한하 오. 검색한 것 중 최적의 드라이버를 설치할 것입니다. IV 이동식 미디어 검색(플로피, CD-ROM)(<u>M</u>) IV 검색할 때 다음 위치 포함(<u>O</u>):	·거나 확장하십
	C:\#FB200AS Driver 💽 찾아보	기(<u>B</u>)
○검4 목: 사:	백 안 함, 설치할 드라이버를 직접 선택(<u>D</u>) 록에서 장치 드라이버를 선택하려면 이 옵션을 선택하십시오, 사용자가 선택 용자 하드웨어에 가장 일치하는 것임을 보장하지 않습니다.	한 드라이버가
	< 뒤로(<u>B</u>) 다음(<u>N</u>) >	취소
	<그림 1-4>	

4. FB200AS 의 Driver 위치를 선택하였으면 "다음(N)" 을 클릭 한다.



<그림 1-5>

5. <그림 1-5> 과 같이 하드웨어 설치 창이 나오면 "계속(C)" 을 클릭 한다.

제 하드케이 심짝 마입지	
	새 하드웨어 검색 마법사 완료
	이 마법사가 다음 하드웨어에 대한 소프트웨어 설치를 끝냈습니 다. FB200AS
	마법사를 끝내려면 [마침]을 클릭하십시오.
	< 뒤로(<u>B</u>) 마침 취소

<그림 1-6>

6. <그림 1-6> 과 같은 창이 나오면 "**마침**" 을 클릭 한다.



- 7. 잠시 후에 <그림 1-7> 와 같은 창이 나오면 "목록 또는 특정 위치에서 설치(고급)(S)"를
 - 클릭한다.

새 하드웨어 검색 마법사
검색 및 설치 옵션을 선택하십시오.
⊙ 이 위치에서 가장 적합한 드라이버 검색(S) 아래 확인란을 사용하여 기본 검색 위치(로컬 경로 및 이동식 미디어)를 제한하거나 확장하십 시오, 검색한 것 중 최적의 드라이버를 설치할 것입니다.
 ✓ 이동식 미디어 검색(플로피, CD-ROM)(M) ✓ 검색할 때 다음 위치 포함(<u>0</u>): C:₩FB200AS Driver ✓ 찾아보기(<u>R</u>)
○ 검색 안 함, 설치할 드라이버를 직접 선택(型) 목록에서 장치 드라이버를 선택하려면 이 옵션을 선택하십시오, 사용자가 선택한 드라이버가 사용자 하드웨어에 가장 일치하는 것임을 보장하지 않습니다.
< 뒤로(<u>B</u>) 다음(<u>N</u>) > 취소
<그림 1-8>

8. <그림 1-8> 과 같은 창이 나오면 "**찾아보기(R)**" 를 클릭하여 FB200AS Driver 가 있는 위 치를 선택해 준다.

폴더	찾아보기 ?	
άł	드웨어에 대한 드라이버가 들어 있는 폴더를 선택하십시오.	
	 ● 나문서_090303 ● 즐겨찾기 ● Bluetooth ● cwp_doc ● Download ● embedded ● FB200AS Driver ● amd64 ● i386 ● NASM 	
하	위 폴더를 보려면 위의 + 기호를 클릭하십시오.	
	확인 취소	
	<그림 1-9>	
제 하드케너 감색 검색 및 설치 옵	마일자 선을 선택하십시오.	
● 미 위치에 마래 확인 시오, 검색 ♥ 미 같 같 ?	서 가장 적합한 드라이버 검색(<u>S</u>) !란을 사용하여 기본 검색 위치(로컬 경로 및 이동식 미디어)를 제한 색한 것 중 최적의 드라이버를 설치할 것입니다. 동식 미디머 검색(플로피, CD-ROM,,,)(<u>M</u>) 색할 때 다음 위치 포함(<u>O</u>): :₩FB200AS Driver ✔ ♀ ♀ ♀	안하거나 확장하십 보기(<u>B</u>)
○ 검색 안 혈 목록에서 사용자 히), 설치할 드라이버를 직접 선택(<u>D</u>) 장치 드라이버를 선택하려면 이 옵션을 선택하십시오, 사용자가 선 는웨어에 가장 일치하는 것임을 보장하지 않습니다.	1택한 드라이버가
	< 뒤로(<u>B</u>) 다음(<u>N</u>) >	취소
	<그림 1-10>	

9. FB200AS 의 Driver 위치를 선택 하였으면 "다음(N)" 을 클릭한다.

새 하드웨어 검색 마법사
마법사가 검색하는 동안 기다려 주십시오
FB200AS
< 뒤로(<u>B</u>) 다음(<u>N</u>) > 취소
<그림 1-11>
하드웨어 설치
다음 하드웨어에 대해 설치하고 있는 소프트웨어: FB200AS
Windows XP 호환성 확인을 위한 Windows 로고 테스트를 통과하 지 아아스니다. (이 테스트가 주요하 이오)
소프트웨어 설치를 계속하면 현재 또는 나중의 시스템 작업을 손상하거나 불안정하게 만들 수 있습니다. 소프트웨어 설치를 중지하고 하드웨어 제조업체로 연락하여 Windows 로고 테스 트를 통과한 소프트웨어를 문의할 것을 적극 권장합니다.
계속(<u>C</u>) 설치 중지(<u>S</u>)
<그림 1-12>

10. <그림 1-12> 과 같이 하드웨어 설치 창이 나오면 "계속(C)" 를 클릭 한다.



<그림 1-13>

11. <그림 1-13> 과 같은 창이 나오면 "마침" 을 클릭하면 FB200AS Driver 설치가 완료된다.

2 FB200AS Driver 설치 확인방법

FB200AS 의 Driver 가 재대로 설치 되었는지 확인 하는 방법은 아래와 같다.

1. [시작] → [제어판] 을 클릭한다.



<그림 2-1>

2. <그림 2-1> 과같이 제어판 창이 나타나면, 시스템 을 더블 클릭 한다.

시스템 등록 정보 🔹 🏹
일반 컴퓨터 이름 하드웨어 고급 시스템 복원 자동 업데이트 원격
장치 관리자 장치 관리자는 사용자 컴퓨터에 설치된 하드웨어 장치를 열거합니다. 장치 관리자를 사용하며 각 장치의 속성을 변경할 수 있습니다. 장치 관리자(<u>D</u>)
드라이버 드라이버 서명으로 설치된 드라이버가 Windows와 호환되는지 확인할 수 있으며 드라이버 검색을 위해 Windows Update에 연결하는 방법을 설정할 수 있습니다.
드라이버 서명(<u>S</u>) Windows Update(<u>W</u>)
하드웨어 프로필 하드웨어 프로필은 사용자가 다른 하드웨어 구성을 설정하고 저장할 수 있는 방법을 제공합니다.
하드웨어 프로필(만)
확인 취소 적용(A)
<그림 2-2>

 <그림 2-2> 와 같이 시스템 등록 정보 창이 나오면 하드웨어 텝 의 "장치 관리자(D)" 를 클릭 한다.



<그림 2-3>

4. <그림 2-3> 과 같이 장치관리자 창이 나오면 "포트 (COM 및 LPT)" 트리 를 확장 하면 FB200AS Com port 가 존재 하면 정상적으로 설치 된 것 입니다.